

## 4NSA – NF-Schnittstelleneinschub

Der NF-Schnittstelleneinschub ist für die Anschaltung von 4 Sprechstellen in Vierdrahttechnik konzipiert.




Abb.4NSA (Art.- Nr. 2.300/2.301)

## Features

- ✓ Anschaltung von bis zu vier Sprechstellen
- ✓ Steuerseitige Sprechstellenüberwachung
- ✓ Überwachung der Sprechstellenspannung
- ✓ NF-Überwachungsfunktion (Sonderausführung)
- ✓ Aufbau von Fernleitungen
- ✓ Einstellbare Sende-/ Empfangspegel
- ✓ Bandbreite 3,1 kHz oder 7,0 kHz

## Funktionsbeschreibung

Die prinzipielle Funktion der 4NSA kann man dem folgenden Blockschaltbild entnehmen.



Blockschaltbild 4NSA

Die **4NSA** hat vier unabhängige Sätze. An jeden Satz kann eine Sprechstelle mit zwei Adernpaaren angeschlossen werden. Wird der 25W Zusatzverstärker einer Sprechstelle aktiviert bzw. angeschlossen, sind zwei zusätzliche Adern für die Speisespannung erforderlich. Für eine Vierdrahtübertragung sind Brücken für die Speisung auf der Backplane erforderlich. Die Spannungszuführung (-48V) jedes 4NSA-Satzes ist mit einer 1,6A-Sicherung abgesichert. Hat die Sicherung ausgelöst, erlischt die „Sicherung“-LED auf der Frontplatte und eine Meldung wird zum Prozessoreinschub CPU1 gesendet.

Über die Konfigurationssoftware ICS wird die Funktion des NF-Einschubes satzweise programmiert. Steuertelegamente werden auf der Modemleitung (S<sub>a</sub>/S<sub>b</sub>) zyklisch zwischen dem 4NSA-Satz und einer Sprechstelle bidirektional gesendet. Fehlt ein Teilnehmer (Sprechstelle), wird ein Störmeldetelegramm an die CPU gesendet und die Sende-/Empfangs-LED blinkt langsam. Diese Überwachungsfunktion kann im ICS deaktiviert werden. Das analoge Sprachsignal von der NF-Leitung (L<sub>a</sub>/L<sub>b</sub>) wird auf der **4NSA** digitalisiert und zum PCM-Bus übertragen. In der Standardversion geschieht dies mit einer Bandbreite von 3,1 kHz. Für hohe Anforderungen an die Ausgabequalität ist die 4NSA auch mit 7,0 kHz Bandbreite lieferbar. Optional kann die 7 kHz-Version (**4NSA-F**) mit Überwachungsfunktion ausgestattet werden. Diese funktioniert nur im Zusammenspiel mit einer **DTA-F**.

Die **4NSA** löst im Mikrofon der Sprechstelle zyklisch einen kaum hörbaren Messton aus, der vom NF-Einschub ausgewertet wird. Auf diese Art werden alle notwendigen Funktionskriterien überprüft. Der Prüfvorgang wird sofort abgebrochen, wenn ein Anwender eine Sprechverbindung aufbauen möchte.

In der Konfigurationssoftware ICS wird die Betriebsart angegeben:

- Betriebsart Sprechstelle: Als Teilnehmer wird eine Sprechstelle erwartet
- Betriebsart Master: Als Gegenstelle wird eine 4NSA im Slave-Modus erwartet
- Betriebsart Slave: Als Gegenstelle wird eine 4NSA im Master-Modus erwartet
- Betriebsart kein Modem: Die 4NSA überträgt nur NF- Signale

Zur Realisierung der NF-Überwachungsfunktion sind ein steckbarer Aufsatz auf der 4NSA sowie eine Sondersprechstelle notwendig.

Dabei wird über das Mikrofon der Sprechstelle zyklisch ein Ton erzeugt und an die 4NSA gesendet. Schlägt die Übertragung des NF-Signals fehl, wird eine Fehlermeldung generiert. Dieser Modus wird über einen Optionshaken im ICS aktiviert.

## Die Frontplattensymbole und ihre Bedeutung



### Die Systemblinker

Adressierung vom Prozessor erfolgt



### Ein-/Ausgaben (Input/Output)

BUS- Ausgaben erfolgen im Gleichtakt mit dem Systemblinker  
BUS- Eingaben erfolgen im Gegentakt mit dem Systemblinker



### Senden/Empfangen (Satzbezogen)

LED leuchtet: 4NSA sendet zum Teilnehmer  
LED blinkt: 4NSA empfängt vom Teilnehmer  
LED blinkt langsam: Modem-Verbindung gestört



### Sicherung (Satzbezogen)

LED aus: Sicherung hat ausgelöst

## Technische Daten

<b>Betriebsspannung:</b>	+/-5V (Steuerung)
<b>Betriebsstrom:</b>	200mA
<b>Betriebsstrom (-5V):</b>	4mA
<b>Temperaturbereich:</b>	0°C bis 45°C
<b>Bandbreite:</b>	3,1 kHz / 7 kHz optional
<b>Reichweite:</b>	bis 13 km bei 1.2mm 6-Draht-Anbindung
<b>Gewicht:</b>	300g
<b>Einbauhöhe:</b>	3HE
<b>Einbaubreite:</b>	6TE

## Bestelldaten

Typ	Beschreibung	Artikelnummer
4NSA 3,5 kHz	Einschub; NF-Schnittstellen, 4-Draht, 3,5kHz	0000-04-2300
4NSA 7,0 kHz	Einschub; NF-Schnittstellen, 4-Draht, 7kHz	0000-04-2301
4NSA-F	Einschub; NF-Schnittstellen, Anbindung DTA-F	0000-04-2302

## Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen

ProCom  
Professional Communication & Service GmbH  
Alfredstraße 157  
D-45131 Essen

Telefon: +49-201-860670-0  
Fax: +49-201-860670-40  
E-Mail: [info@procomgmbh.de](mailto:info@procomgmbh.de)  
Internet: [www.procomgmbh.de](http://www.procomgmbh.de)